



GIMNASIO FAMILIAR LISTA DE PARTES

| NO. | Nomber de Partes | cantidad | NO. | Nomber de Partes | cantidad |
|-----|--------------------------------------|----------|-----|---|----------|
| A | Palanca cruzada arriba | 1 | P | Plato de arriba | 1 |
| B | Base estabilizador trasero | 1 | Q | Apoyo de asiento | 1 |
| C | Base estabilizador de frente | 1 | R | Horquilla de polea derecha | 1 |
| D | Panlanca vertical | 1 | S | Horquilla de polea izquierda | 1 |
| E | Base principal | 1 | T | Bloque de poled flotante | 1 |
| F | Palanca coordenada de poled | 1 | U | Extension de pie | 1 |
| G | Barra de presión | 1 | V | Almohada de espalda | 1 |
| H | Barra de resistencia | 1 | W | Asiento | 1 |
| I | Bloque de polea | 2 | X | Sosten de almohadilla | 2 |
| J | Barra lateral | 1 | Y | Plato de peso (10 lb, 12.5 lb) | 7~11 |
| K | Barra de riso | 1 | Z | Almohacilla de esponja para barra de extension de pie | 4 |
| L | Brazo de cubierta pectoral izquierdo | 1 | AA | Almohadills de cubierta pectorales | 2 |
| M | Brazo de cubierta pectoral derecho | 1 | BB | Manija de presión | 2 |
| N | Barra de guia | 2 | CC | Agarre de esponja | 2 |
| O | Pinza de guia | 1 | | | |


JUEGO DE HARDWARE

| NO. | Nomber de Partes | cantidad | NO. | Nomber de Partes | cantidad |
|-----|-----------------------------|----------|-----|---|----------|
| 1 | 3/8"-16UNCx3" perno Hex | 2 | 22 | Palanca de traba | 1 |
| 2 | 3/8"-16UNCx2-3/4" perno Hex | 10 | 23 | 38mm Tuercas de insercion pl sticas cuadradas | 4 |
| 3 | 3/8"-16UNCx2-1/2" perno Hex | 7 | 24 | 50mm Tuercas finales de goma cuadradas | 6 |
| 4 | 3/8"-16UNCx2" perno Hex | 11 | 25 | 50mm Tuercas de insercion*pl sticas cuadradas | 6 |
| 5 | 3/8"-16UNCx1" perno Hex | 2 | 26 | Buffer de PVC | 1 |
| 6 | 3/8" arandela | 54 | 27 | Buffer de goma | 2 |
| 7 | 3/8"-16UNC tuercas | 28 | 28 | Fondo de apilado de peso de plato de goma | 2 |
| 8 | 1/2" arandela | 14 | 29 | Perno hex | 1 |
| 9 | 1/2"-13UNC tuercas | 4 | 30 | Arandela | 1 |
| 10 | 1/2"-13UNCx4-1/2" perno Hex | 2 | 31 | Pinza de selección de peso | 1 |
| 11 | 1/2"-13UNCx3" perno Hex | 2 | 32 | Ganchos de toma | 4 |
| 12 | 1/2"-13UNCx2-1/2" perno Hex | 2 | 33 | Cadena | 1 |
| 13 | 1/2"-13UNCx1"x(4) perno Hex | 2 | 34 | L=157" Cable | 1 |
| 14 | 1/2"-13UNCx1" perno Hex | 2 | 35 | L=121" Cable | 1 |
| 15 | 1/2"-13UNC tuercas | 2 | 36 | L=98" Cable | 1 |
| 17 | ø18xø12.7xø10 Buje metal | 6 | 37 | 38mm Tuercas finales de goma cuadradas | 1 |
| 18 | ø28xø12.8 Buje metal | 8 | 39 | 3/8" arandela(ø38Xø10.5X3t) | 2 |
| 19 | ø90xø9.6x30 Polea | 9 | 40 | Plato de arriba arandela | 1 |
| 20 | ø90xø9.6x24 Poled | 3 | *41 | Mancuerna | 1 |
| 21 | Abrazadera | 1 | | | |






INSTRUCCIONES DE MONTAJE (ARG-4505HD)




1. ADJUNTE LAS BASES ESTABILIZADORAS DE FRENTE (B,C) Y DE DORSO A LA BASE PRINCIPAL (E), ADJUNTE LA PALANCA VERTICAL (D) A LA BASE PRINCIPAL (E).
2. ADJUNTE LAS TUERCAS FINALES DE GOMA (24) A CADA LADO DE LA BASE MONTADA.
3. ADJUNTE LAS BARRAS DE GUIA (N) A TRAVÉS DEL FONDO DE APILADO DE PESA (28) A LA BASE T COMO MOSTRADO, DESLICE CADA PLATO DE PESO (Y) A LAS BARRAS DE GUIA Y ADHIERA LAS CALGOMANIAS A LOS PESOS. (NOTE: HOYO PARA PINZA DE SELECTOR EN LOS PLATOS DEBEN SER ARRIBA ABAJO.)
4. ADJUNTE LA PINZA DE GUÍA (O) AL PLATO DE ARRIBA (P) DESPUÉS A LAS BARRAS DE GUIA (N), Y AL APILADO DE PESAS.
5. INSERTE EL PERNO HEX (29) AL PLATO DE ARRIBA (P) Y LA PINZA DE GUIA (O). USE LA LLAVE ALLEN (30) PARA TORNILLAR LOS PERNOS HEX FIRMEMENTE.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE




1. ADJUNTE EL APOYO DE ASIENTO (Q) A LA PALANCA VERTICAL (D) Y ADJUNTE LA EXTENSIÓN DE PIERNA (U) AL APOYO DE ASIENTO (Q). INSERTE LOS SOSTENEDORES DE ALMOHADILLA (X) Y EMPUJE EN LAS ALMOHADILLAS DE ESPONJA (Z).
2. FIJE EL BUFFER DE PVC (26) A LA EXTENSIÓN DE PIERNA (U) Y ADJUNTE LA TUERCA DE INSERCIÓN DE PLASTICO CUADRADAS (25) A LOS EXTREMOS DE ARRIBA Y ADAJO DE LA EXTENSIÓN DE PIERNA (U).
3. ADJUNTE EL ALMOHADÓN DE ESPALDE (V) A LA PALANCA VERTICAL (D) Y ASIENTO (W) AL APOYO DE ASIENTO (Q).

1



REMO DE POLEA BAJO

2



ALZA DE RODILL

3



RULOS DE BICEPS

4



RULOS DE PASTOR

5



**RULOS DE PASTOR-
AGARRY DE REVERSO**

6



RULOS DE MUÑECA

7



RULOS DE PIERNA

8



EXTENSIONES DE PIERNA

9



CRUNJIENTES

10



**EXTENSIONES DE
BRAZO RECTAS**

11




TIRÓN DELANTEROLAT

12



MARIPOSA(PEC-DC-FLYES)

13



**PRESIÓN DE
BANCO VERTICAL**

14



PATEADA DE ATRAS

15




PATEADA LATERAL

ADVERTENCIAS

Antes de someterse a cualquier programa de ejercicio que requiere un aumento grande de actividad física, consulte con una autoridad médica competente es altamente recomendado. Es más, cualquiera que tenga un impedimento físico, enfermos de una enfermedad prolongada, o tiene factores riesgosos como obesidad, hipertensión, problemas cardio-circulatorios, etc., debe consultar a una autoridad médica competente antes de someterse a cualquier ejercicio o comprometerse en un programa continuo de ejercicios.


- Favor leer las instrucciones atentamente antes de empezar el montaje.
- Asegure de que todas las partes est n firmente apretadas. Falla en hacerlo resultaria en falla mec nica o daño físico personal.
- Recomendamos dos personas para el montaje apropiado de HOME GYM.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



1. ADJUNTE LA BARRA DE RESISTENCIA (H) AL FRENTE DE LAS PALANCA COORDINADAS DE POLEA (F) AL DORSO DE LA PALANCA VERTICAL (D) USANDO LOS PERNOS (1), LAS ARANDELAS (6), Y LAS TUERCAS (7).
2. ADJUNTE LA HORQUILLA DE POLEA DE DERECHA (R) Y HORQUILLA DE POLEA DE IZQUIERDA (S) A LA PALANCA COORDINADA DE POLEA (F) USANDO LOS PERNOS (10), LAS ARANDELAS (8) Y LAS TUERCAS (15).
3. ADJUNTE LA TUERCA FINAL DE GOMA CUADRADA (37) AL FINAL DE LA BARRA DE RESISTENCIA (H).

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



1. ROSQUE LOS TRES CABLES A TRAVES DEL GYM, MONTE Y ADJUNTE LAS RUEDAS COMO MOSTRADO EN CADA VISTA ESQUEMATICA. (*NOTA: CABLES Y RUEDAS DE POLEA DEBEN SER ROSCADOS Y MONTADOS AL MISMO TIEMPO.)
2. POSICIONES DE CABLES SON: (34) DE LA EXTENSION DE PIERNA AL MARCO CON CADENA (33). AJUSTADOR DE TENSION (35) DE BRAZO DE CUBIERTA PEC IZQUIERDO (L) AL BRAZO DE CUBIERTA PEC DERECHO (M). (36) DE LA BARRA LAT (J) A LA SECCION DESLIZADORA DE APILADO DE PESO ARRIBA (P).
3. LA CADENA (33) Y DOS GANCHOS DE TOMA (32) SON USADOS PARA AJUSTAR FLOJEDAD DE CABLES.
4. APRIETE TODAS LAS TUERCAS Y PERNOS.